SONY

ワイヤレス オーディオレシーバー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



DRC-BT15/BT15P

© 2007 Sony Corporation

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されてい ます。しかし、電気製品はすべて、まちがった 使いかたをすると、火災や感電などにより人身 事故になることがあり危険です。事故を防ぐた めに次のことを必ずお守りください。



安全のための注意事項を守る

この 「安全のために」の注意事項をよくお読み ください。

定期的に点検する

1年に一度は、ACパワーアダプターのプラグ 部とコンセントとの間にほこりがたまっていな いか、故障したまま使用していないか、などを 点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプ ターなどが破損しているのに気づいたら、すぐ にお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修 理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがし たら、煙が出たら



- - ACパワーアダ プターで充電中 の場合は、コン セントから抜く
 - ❸ ソニーの相談窓 口(裏表紙)また はお買い上げ 店、ソニーサー ビス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次の ような表示をしています。表示の 内容をよく理解してから本文をお 読みください。

⚠ 危険

この表示の注意事項を守らない と、火災・感雷・漏液・発熱・破 裂などにより死亡や大けがなどの 人身事故が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡や 大けがなど人身事故の原因となり ます。

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故によりけ がをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号









行為を指示する記号





セントから抜く

目次

Bluetooth無線技術について	10
こんなことができます	11
Bluetooth機器基本操作の流れ	
準備	
各部のなまえと働き	
本機を充電する	14
ペアリングする	16
ペアリングとは	
ペアリングの手順	16
本機を装着する	18
Bluetooth機能のランプ表示	20
操作	
音楽を聞く	21
音楽を聞く 送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23 25
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23 25
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23 25 26
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23 25 26
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 23 25 26
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 25 26 27 27 28
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 25 26 27 28 30
送信側Bluetooth機器を操作する – AVRCP	22 25 26 27 28 30 32 33







下記の注意事項を守らないと火災・ 感電・発熱・発火により死亡 や大けがの原因となります。

指定以外のACパワーアダプターを使わない

充電するときは、必ず指定のACパワーアダプターを使用してください。

破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。



火の中に入れない



分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検 および修理はソニーの相談窓口(裏表紙)ま たはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に ご依頼ください。





火のそばや炎天下などで充電したり放置しない









下記の注意事項を守らないと火災・ 感電・発熱・発火によりやけ どゃ大けがの原因となります。

道路交通法に従って安全運転する

運転者は道路交通法に従う義務があります。前方注 意をおこたるなど、安全運転に反する行為は違法で あり、事故やけがの原因となります。

- 運転中は本機および携帯電話を使用しない。
- 運転中に携帯電話の画面を注視しない。
- 運転中以外でも、踏切や駅のホーム、車の通る道、 工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所 では別売のヘッドホンを使わないでください。







下記の注意事項を守らないと火災・ 感雷・発熱・発火によりやけ どゃ大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因にな ります。万一、水や異物が入ったとき は、すぐに使用を中止し、ACパワーア ダプターをコンセントから抜いて、お買 い上げ店またはソニーサービス窓口にご 相談ください。





この製品を海外で使用しない

ACパワーアダプターは、日本国内専用 です。

交流100 Vの電源でお使いください。海 外などで、異なる電源電圧で使用する と、火災や感電の原因となります。





雷が鳴りだしたら、ACパワーアダプ ターに触れない

感電の原因となります。





ぬれた手でACパワーアダプターをさ わらない

感雷の原因となることがあります。





本体やACパワーアダプターを布団な どでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災 の原因となることがあります。







注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

大音量で長時間続けて聞きすぎない

● 耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。耳を守るため、音量を 上げすぎないようにご注意ください。 本機につないでいるBluetooth機器に よっては、通話時にハウリング現象がお きることがありますので、常に適度な音 量を保つようにしてください。





はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあり ます。ボリュームは徐々に上げましょう。



通電中のACパワーアダプターや製品 に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。



注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に 影響を与えるおそれがあります。満員電車など の混雑した場所や医療機関の屋内では使わない でください。



本機を心臓ペースメーカーの装着部位か 522 cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。



長時間使用しないときはACパワーアダプターを抜く

長時間使用しないときは、安全のためACパワー アダプターをコンセントから抜いてください。



スラグをコン セントから抜く

お手入れの際、ACパワーアダプターを抜く

ACパワーアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。



スラグをコン セントから抜く

本機は、国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、 本機を使用した場合、罰せられることがありま す。



旨示

電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を 避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

介 危険 充電式電池が液漏れしたとき

充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口(裏表紙)またはソニーサービス窓口にご相談ください。

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠警告 充電式電池について

- 指定されたACパワーアダプター以外で充電しない。
- ◆ 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
- 液漏れした電池は使わない。

⚠ 注意 日本国内での充電式電池の廃棄について



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限 責任中間法人JBRCホームページ

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

Bluetooth機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、 認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線局の免許は必 要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 本機を分解/改造すること
- 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、ソニーの相談窓口までお問い合わせください。ソニーの相談窓口については、本取扱説明書(裏表紙)をご覧ください。



この無線機器は2.4 GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10 mです。

Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC.の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

Bluetooth無線技術について

ブルートゥース

Bluetooth®無線技術は、パソコンやデジタルカメラなどのデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術です。およそ10 m程度までの距離で通信を行うことができます。必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使い方ですが、1つの機器に同時に複数の機器をつなげて使うこともあります。

無線技術によってUSBのように機器同士をケーブルでつなぐ必要はなく、また、赤外線技術のように機器同士を向かい合わせたりする必要もありません。例えば片方の機器をかばんやポケットに入れて使うこともできます。

Bluetooth標準規格は世界中の数千 社の会社が賛同している世界標準規 格であり、世界中のさまざまなメー カーの製品で採用されています。

Bluetooth機能の対応バー ジョンとプロファイル

プロファイルとは、Bluetooth機器の特性ごとに機能を標準化したものです。本機は下記のBluetoothバージョンとプロファイルに対応しています。ハンズフリー通話をするためには、携帯電話も下記のバージョンとプロファイル(HFPまたはHSPのどちらか)に対応している必要があります。

対応Bluetoothバージョン: Bluetooth標準規格Ver. 2.0+EDR*1準 珈 対応Bluetoothプロファイル:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) : 高音質な音楽 コンテンツを送受信する。
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) : 再生、一時停止、 停止、ボリューム調節など、AV機器を 操作する。
- HSP (Headset Profile) *2: 通話/ 携帯電話を操作する。
- HFP (Hands-free Profile) *2: ハンズフリーで通話/携帯電話を操作する。
- *1 Enhanced Data Rateの略
- *2 携帯電話のBluetooth機能が HFPと HSPの両方に対応している場合は、 HFP (Hands-free Profile) を使用 してください。

ご注意

- Bluetooth機能を使うには、相手側 Bluetooth機器が本機と同じプロファ イルに対応している必要があります。 ただし、同じプロファイルに対応して いても、Bluetooth機器の仕様により 機能が異なる場合があります。
- Bluetooth無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、ワイヤレスオーディオレシーバー側での再生がわずかに遅れます。

こんなことができます

本機は、Bluetooth無線技術を利用したワイヤレスオーディオレシーバーです。

- Bluetooth対応音楽プレーヤー(携帯電話、デジタルミュージックプレーヤー、Bluetoothトランスミッターを接続したデジタルミュージックプレーヤーなど)*1の音楽をワイヤレスで楽しむことができます。
- 携帯電話やポータブルオーディオなどに付属のヘッドホンや、お手持ちのヘッドホンがご使用頂けます。*2 (ヘッドホンは別売です)
- Bluetooth対応携帯電話*3をカバンの中に入れたまま、ハンズフリーで 通話ができます。
- Bluetooth対応音楽プレーヤー*⁴の基本的なリモコン操作(再生・停止 など)ができます。
- 周囲の電波の影響による音切れが発生しにくいBluetooth標準規格 Ver.2.0 + EDR採用
- 便利な充電機能
- クリップとネックストラップの2種類の装着スタイルを選ぶことができます。 Bluetooth無線技術については10ページをご覧ください。



- *1 接続するBluetooth機器がA2DP (Advanced Audio Distribution Profile) に対応している 必要があります。
- *2 接続するヘッドホン(別売)のプラグは、ステレオミニプラグに限ります。
- *3 接続するBluetooth機器がHSP (Headset Profile) またはHFP (Hands-free Profile) に対応している必要があります。
- *4 接続するBluetooth機器がAVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。

Bluetooth機器基本操作の流れ

ペアリングする

音楽送信に対応したBluetooth機器と本機を、接続相手として登録します。一度ペアリングすれば、次回からペアリングする必要はありません。

Bluetooth対応 携帯電話など



音楽を聞く

Bluetooth接続する

Bluetooth機器を操作して、 Bluetooth接続します。



A2DP

AVRCP

´ → 21ページ

音楽を聞く

Bluetooth機器で再生する音楽を本機で聞くことができます。 音楽の再生、一時停止または停止などを、本機で操作できます。



通話する

Bluetooth接続する

本機の電源を入れると、自動的 にペアリングした携帯電話と Bluetooth接続します。



HFP HSP


→ 23~24ページ

通話する

本機を操作して電話をかけたり、受けたりできます。



各部のなまえと働き



- 1 ヘッドホン端子
- 2 ストラップホール
- 3 クリップホール
- 4
 ランプ (赤)

 本機の電源状態を表示します。
- **5** マイク

本機で通話するとき、さまざまな機能を操作します。

7 ランプ (青)

本機の通信状態を表示します。

8 ジョグスイッチ


本機で音楽を聞くとき、さまざまな機能を操作します。 また通話するときに本機の音量を調節します。

- B RESETボタン
- 10 充電端子
- 11 POWER (電源) ボタン

本機を充電する


本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。充電してからお使いください。

1 付属のACパワーアダプター と充電スタンドを接続する。



2 付属のACパワーアダプター を、電源コンセントに接続す る。

電源コンセントへ



充電スタンド(付属)

3 本機を充電スタンドの上にの せる。



充電スタンド(付属)

本機と充電スタンドの充電端子 を接続します。

本機に充電端子が接続されると ランプ(赤)が点灯します。 充電は、約2.5時間*で完了し、 ランプ(赤)は自動的に消灯し ます。

* 電池残量がない状態から、満充電するのにかかる時間

ご注意

本機にストラップを装着している時は、ストラップが本機と充電スタンドの間に挟まらないようにしてください。

ヴヒント

- 本機の電源が入っているときにACパワーアダプターを電源コンセントにつなぐと、本機の電源は自動的に切れます。
- 充電中は本機の電源を入れることができません。

警告

本機は以下の原因などにより、充電中に異常を検知すると、充電が 完了していなくてもランプ(赤) が消灯することがあります。

- 動作保証温度範囲(0°~ 40°)を超える場合
- 充電式電池に問題がある場合 この場合、もう一度上記の温度範囲で充電を行ってください。それでも問題が解決しない場合は、ソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。

ご注意

- 長い間使わなかったときは、充電式電池の持続時間が短くなることがあります。何回か充放電を繰り返すと、充分に充電できるようになります。
- 使用可能時間が通常の半分ぐらいに低下した場合は、充電式電池の寿命と考えられます。充電式電池の交換については、お買い上げ店またはソニーの相談窓口(裏表紙)にご相談ください。
- 急激な温度変化や、直射日光、霧、砂、ほこりや電気的な衝撃を避けてください。また駐車中の車内には、絶対に放置しないでください。
- 付属のACパワーアダプターは本機専用です。他のACパワーアダプターは使用しないでください。

使用可能時間*

本機の状態	使用可能時間
連続通信(音楽 再生時間を含む	最大6時間
連続待ち受け	最大100時間

* 周囲の温度や使用状態により、上記の使用可能時間と異なる場合があります。

充電式電池の残量を確認する

本機の電源が入っているときに POWERボタンを押すと、ランプ (赤)が点滅します。ランプ (赤)が点滅した回数で、充電式

雷池の残量を確認できます。

ランプ (赤)	電池残量
3 回点滅	満
2 回点滅	中
1 回点滅	減 (要充電)

ご注意

本機の電源を入れた直後やペアリングを 行っているときは、充電式電池の残量を 確認することができません。

残量がほとんどなくなると

ランプ (赤) が自動的にゆっくり点滅します。充電式電池の残量が完全になくなると、ビープ音が鳴り、本機の電源が自動的に切れます。

ペアリングする

ペアリングとは

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機器を登録しておく必要があります。この登録のことをペアリングといいます。

一度ペアリングすれば、再びペア リングする必要はありませんが、 以下の場合は再度ペアリングが必 要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング 情報が消去されてしまったと き。
- 9台以上の機器をペアリングしたとき。
 本機は8台までの機器をペアリングすることができます。8台分をペアリングしたあと新たな機器をペアリングすると、8台のなかで最後に接続した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな機器の情報で上書きされますたな機器の情報で上書きされます。
- 接続相手の機器から、本機との 接続履歴が削除されたとき。

す。

本機を初期化したとき。 (32ページ参照) すべてのペアリング情報が消去 されます。

ペアリングの手順

- 相手側Bluetooth機器を、 本機の1 m以内に置く。
- 2 本機の電源が切れている状態 でPOWERボタンを7秒以上 押し続け、ペアリングモード にする。



ご注意

- 約3秒後に本機の電源が入り、ランプ(青)とランプ(赤)が、同時に2回点滅しますが、ボタンを放さないでください。引き続きランプ(青)が点滅後、再度両方のランプが同時に点滅を開始したら、ボタンを放してください。
- 5分以内にペアリングを完了しなかった場合、本機のペアリングモードは解除され、電源が切れます。この場合、もう一度手順1から操作を行ってください。

相手側Bluetooth機器でペアリング操作を行い、本機を 検索する。

相手側Bluetooth機器の画面に、 検出した機器の一覧が表示され ます。本機は「DRC-BT15」 と表示されます。

「DRC-BT15」と画面に表示されない場合は、もう一度手順から操作を行ってください。

ご注意

- 相手側Bluetooth機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 検出した機器の一覧が表示できないBluetooth機器や、画面がない機器とペアリングするときは、本機と相手側Bluetooth機器の両方をペアリングモードにしてください。相手側Bluetooth機器によってはこの操作でペアリングできる場合があります。

このとき相手側Bluetooth機器の パスワードが「0000」以外に設定 されていると、本機とペアリング することができません。

4 相手側Bluetooth機器の画 面に表示されている 「DRC-BT15」を選択する。

5 相手側Bluetooth機器の画面でパスコード*の入力を要求されたら、「0000」を入力する。

ランプ(青)がゆっくりした点滅に変わったら、ペアリングの完了です。このとき、相手側 Bluetooth機器の画面によっては「登録完了」などと表示されます。

* パスコードは、パスキー、PINコード、PINナンバー、パスワードなどと呼ばれる場合があります。

6 相手側Bluetooth機器で Bluetooth接続操作を行 う。

本機が相手側Bluetooth機器を 最後に接続した機器として記憶 します。

また、相手側Bluetooth機器によっては、ペアリングが完了すると自動的に本機とBluetooth接続した状態になる場合があります。

賞ヒント

- 複数のBluetooth機器とペアリングするには、ペアリングしたい機器でとに手順1~5を繰り返してください。
- 本機とペアリングしたBluetooth機器 の情報をすべて削除するには、「本機 を初期化する」(32ページ)をご覧く ださい。

本機を装着する

クリップを使うときは

1 クリップ (付属) のロックツマミを摘みながら本機と交差させるように持ち、クリップをクリップホールへはめ込む。



2 ロックツマミを摘んだまま、 本機を左回りにまわす。

クリップつまみを離すと、ク リップがはずれないようにロッ クが掛かります。



3 本機にヘッドホン (別売) を 取り付ける。



4 本機を衣類のポケットなどに 取り付け、ヘッドホンを装着 する。

> ヘッドホンは①表示のあるほう を左耳に、①表示のあるほうを 右耳にして、装着してくださ い。



ストラップを使うときは

本機のストラップホールにストラップ(付属)を取り付ける。



 本機にヘッドホン(別売)を 取り付ける。



3 本機を首に掛けて、ヘッドホンを装着する。

ヘッドホンは①表示のあるほう を左耳に、®表示のあるほうを 右耳にして、装着してくださ い。



Bluetooth機能のランプ表示

B:ランプ(青) R:ランプ(赤)

4421	状態 点滅パターン		
	宏	点滅ハターノ	
ペアリング	機器検索中	B	- • - • - ··· - • - • - ···
接続	接続待ち	B • • • • - R -	- • • ···
動作	接続動作中	B • • • • - R • • - • - •	- • • ···
接続済み	HFP/HSPまたは A2DPの接続 (非通話時または 非音楽再生時)	B ••	
済み	HFP/HSPと A2DPの同時接続 (非通話時または 非音楽再生時)	B •-•	- -
音楽	再生時再生時	B •• • • • • • • • • • • • •)
栄	円生时 (HFP/HSPで 待ち受け中)	B ••• • • • • • • • • • • •	
	着信中	B ••••• ··· R -	
通話	通話中	B ••)
	音楽再生中の 通話	B ••• • • • R -	

音楽を聞く



本機はSCMS-T方式のコンテンツ 保護に対応しています。SCMS-T 方式対応の携帯電話やワンセグTV などの音楽(または音声)を、本 機で聞くことができます。 機器の操作をはじめる前に、以下 の点をご確認ください。

- 送信側Bluetooth機器の電源が入っている。
- 本機と送信側Bluetooth機器のペアリングが完了している。
- 送信側Bluetooth機器が音楽送 信機能に対応している(プロ ファイル: A2DP*)。

1 本機の電源が切れている状態で、POWERボタンを約3秒間押し続ける。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に2回点滅し、電源が入り ます。

ご注意

POWERボタンを7秒以上押し続けると、本機がペアリングモードになります。

 電源を入れたあと、本機は前回接 続したBluetooth機器にHFPまた はHSPで自動的に接続しようとし ます。本機で通話をしない場合 は、前回接続したBluetooth機器 をHFPまたはHSPの接続待ち状態 にしないでください。音楽再生中 に通話もする場合は、26ページを ご覧ください。

送信側Bluetooth機器で Bluetooth接続操作を行う (A2DP)。

送信側Bluetooth機器の操作については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

3 送信側Bluetooth機器の再 生を始める。

ヴヒント

ジョグスイッチを押して、本機から送信 側Bluetooth機器へA2DPのBluetooth 接続をすることもできます。ただし、本 機で通話をしているときは、ジョグス イッチを押してもA2DPのBluetooth接 続はできません。

ご注意

- 本機と送信側Bluetooth機器を、HSPでBluetooth接続して音楽を再生した場合、本機で高音質の音楽を聞くことができません。送信側Bluetooth機器を操作して、A2DPのBluetooth接続に切り換えてください。
- A2DPのBluetooth接続中に本機の電源を切ったあと、再度A2DPの Bluetooth接続を行う場合は、もう 一度手順1から操作を行ってください。
- * プロファイルについて詳しくは、 10ページをご覧ください。

音量を調節するには

音楽を再生しているときに、 ジョグスイッチを上または下へ動 かして音量を調節します。

ヴヒント

- 接続した機器によっては、接続した機器側でも音量の調節が必要な場合があります。
- 本機は、音楽を聞くときの音量と通話するときの音量を、それぞれ調整することができます。通話中に音量を変えても、音楽再生時の音量は変わりません。

使い終わるには

- 送信側Bluetooth機器を操作して、Bluetooth接続を 切断する。
- 本機のPOWERボタンを約 3秒間押し続ける。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に点灯し、本機の電源が切れます。

ヴヒント

送信側Bluetooth機器の種類によっては、音楽の再生を終了すると、自動的に Bluetooth接続を切断する場合があります。

送信側Bluetooth機器 を操作する – AVRCP

送信側Bluetooth機器が機器操作機能(対応プロファイル: AVRCP)に対応している場合は、本機のボタンで、送信側Bluetooth機器の操作ができることがあります。

ご注意

送信側Bluetooth機器の対応機能については、お使いの機器に付属の取扱説明書をご確認ください。

状態:停止中または一時停止中

	短押し	長押し
►■	1	2
I ⊲⊲ / >> I	3	4

- ① 再生を開始*1
- ② 停止
- ③ 曲戻し/曲送り
- ④ 早戻し/早送り*2

状態:再生中

	短押し	長押し
►■	(5)	6
◀◀/▶▶	7	8

- ⑤ 一時停止*1
- ⑥ 停止
- ⑦ 曲戻し/曲送り
- ⑧ 早戻し/早送り*2
- *1 送信側Bluetooth機器によっては、 ジョグスイッチを2回押す必要があり ます。
- *2 送信側Bluetooth機器によっては、操作に対応していない場合があります。

ご注意

本機の音量操作で送信側Bluetooth機器 の音量を調節することはできません。

通話する



マルチファンクションボタン

機器の操作をはじめる前に、以下 の点をご確認ください。

- 携帯電話のBluetooth機能が有効になっている。
- 本機とBluetooth対応携帯電話 のペアリングが完了している。

1 本機の電源が切れている状態で、POWERボタンを約3秒間押し続ける。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に2回点滅し、電源が入り ます。電源が入ると、前回接続 したBluetooth対応携帯電話へ 自動的に接続します。

ご注意

POWERボタンを7秒以上押し続けると、本機がペアリングモードになります。

ヴヒント

自動接続を試みて1分間を過ぎると、接続動作が止まります。その場合は、マルチファンクションボタンを押すと、再度接続を試みます。

本機がBluetooth対応携帯電 話へ自動的に接続しないときは

Bluetooth対応携帯電話を操作して接続する方法と、本機を操作して前回接続したBluetooth機器と接続する方法とがあります。

A Bluetooth対応携帯電話を 操作して接続する場合

1 Bluetooth対応携帯電話で Bluetooth接続操作を行う (HFPまたはHSP*)。

Bluetooth対応携帯電話の操作 については、お使いの携帯電話 に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。

検出した機器の一覧が、

Bluetooth対応携帯電話の画面 に表示されます。本機は

「DRC-BT15」と表示されます。

HFPとHSPの両方に対応した Bluetooth対応携帯電話をご使 用になるときは、HFPをご使 用ください。

ご注意

前回と異なるBluetooth対応携帯電話へ接続するときは、上記の方法でBluetooth対応携帯電話を操作して接続してください。

* プロファイルについて詳しくは、 10ページをご覧ください。

B 本機を操作して前回接続した Bluetooth機器と接続する 場合

1 マルチファンクションボタン を押す。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に点滅し始め、5秒間接続 動作を行います。

ご注意

本機で音楽を聞いているときは、マルチ ファンクションボタンでBluetooth接続 操作を行うことはできません。

電話をかけるには

1 お使いの携帯電話のボタンを 操作して電話をかける。

本機から発信音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

ヴヒント

携帯電話の機種によっては、下記のよう な方法で電話をかけることができます。 詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取 扱説明書をご覧ください。

- 通話待ち受け中に、マルチファンクションボタンを押してボイスダイヤル機能を使って電話をかけることができます。
- マルチファンクションボタンを約2秒 間押し続けて、直前の番号へ電話をか け直すことができます。

雷話を受けるには

着信があると、本機から着信音が 聞こえます。

本機のマルチファンクションボタンを押して、電話を受ける。

本機から聞こえる着信音は、携 帯電話によって以下のように異 なります。

- 本機の着信音
- 携帯電話の着信音
- 携帯電話のBluetooth接続専用の着信音

ご注意

携帯電話のボタンを押して電話を受けた場合、機種によっては、携帯電話での通話が優先されることがあります。この場合、本機のマルチファンクションボタンを約2秒間押し続けるか、携帯電話を操作して、音声通信を本機に切り換えてください。携帯電話側での操作について詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。。

音量を調節するには

ジョグスイッチを上または下へ動かして音量を調節します。

賞ヒント

- 通話待ち受け中に音量を調節することはできません。
- 本機は、通話するときの音量と音楽を 聞くときの音量を、それぞれ調整する ことができます。音楽再生中に音量を 変えても、通話時の音量は変わりません。

電話を切るには

本機のマルチファンクションボタンを押して、通話を終了します。

使い終わるには

- Bluetooth対応携帯電話を 操作して、Bluetooth接続 を切断する。
- 本機のPOWERボタンを 約3秒間押し続ける。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に点灯し、電源が切れま す。

Bluetooth対応携帯電 話を操作する – HFP、 HSP

携帯電話との接続には、HFPまたはHSPのどちらかが使用されます。どちらのプロファイルが使われるかは、携帯電話によって異なり、対応する機能も異なります。 お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

HFP

状態	マルチファンクションボタン	
	短押し	長押し
待ち受け	ボイスダイ ヤル開始*1	リダイヤル
ボイスダイ ヤル中	ボイスダイ ヤル解除*1	_
発信中	発信中断	-
着信中	応答	拒否
通話中	通話終了	通話機器を本機 または携帯電話 へ切り換え

HSP

状態	マルチファンクションボタン	
	短押し	長押し
待ち受け	_	発信*1
発信中	発信中断*1	発信中断または 通話機器を本機 へ切り換え*2
着信中	応答	-
通話中	通話終了*3	通話機器を本機 へ切り換え

- *1 携帯電話の機種によっては、操作に対応していない場合があります。お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。
- *2 携帯電話の機種によって異なります。
- *3 携帯電話本体で通話しているときは、 操作に対応しない場合があります。

音楽再生中に通話をする

音楽再生中に通話をするには、A2DPだけではなくHFPまたはHSPでのBluetooth接続も必要です。例えば、Bluetooth対応音楽プレーヤーで音楽を再生中にBluetooth対応携帯電話で通話をしたいときは、本機とお使いの携帯電話がHFPまたはHSPでBluetooth接続されている必要があります。

次の手順で本機とお使いの機器をBluetooth接続しておきます。

- 1 「通話する」(23ページ)の手順に従って、本機とお使いの携帯電話をHFPまたはHSPでBluetooth接続する。
- 2 音楽を再生するBluetooth機器(音楽プレーヤーや携帯電話など)を操作して、A2DPで本機とBluetooth接続する。

音楽再生中に電話をかけるには

1 再生中に、マルチファンクションボタンを操作する (25ページ参照)。または、お使いの携帯電話を操作する。

本機から発信音が聞こえない場合は、マルチファンクションボタンを約2秒間押し続けます。

音楽再生中に電話を受けるには

着信があると音楽が一時停止し、 本機から着信音が聞こえます。

1 マルチファンクションボタンを押して、通話を開始する。 通話が終了したら、マルチファンクションボタンを押します。 本機が音楽再生に戻ります。

着信があっても本機から着信 音が聞こえないときは

- 1 再生中の音楽を停止する。
- 2 着信音が鳴ったら、マルチ ファンクションボタンを押し て、通話を開始する。

本機を廃棄するときのご注意



機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、「ソニーの相談窓口」にご相談ください。(「ソニーの相談窓口」の連絡先は最終ページに記載されています。)

使用上のご注意

Bluetooth通信について

- Bluetooth無線技術ではおよそ10 m 程度までの距離で通信できますが、障害 物(人体、金属、壁など)や電波状態によって通信有効範囲は変動します。
- 本機のアンテナは、下記の図の点線で 示した部分に内蔵されています。接続 するBluetooth機器と本機のアンテナ との間に障害物が入らないようにする ことで、Bluetooth通信の感度は向上 します。

接続する機器のアンテナ部と、本機内 蔵アンテナ部分との間に障害物などが ある場合、通信距離が短くなります。



- Bluetooth通信は以下の状況において、通信感度に影響を及ぼすことがあります。
 - 本機とBluetooth機器の間に人体や 金属、壁などの障害物がある場合無線LANが構築されている場所や、
 - 無線LANが構築されている場所や、 電子レンジを使用中の周辺、その他 電磁波が発生している場所など
- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4 GHz) を使用するため、無線 LANを搭載した機器の近辺で使用する と、電波干渉が発生し、通信速度の低 下、雑音や接続不能の原因になる場合 があります。この場合、次の対策を 行ってください。
 - 本機とBluetooth機器を接続すると きは、無線LANから10 m以上離れ たところで行う。
 - 10 m以内で使用する場合は、無線 LANの電源を切る。
- 本機とBluetooth機器をできるだけ 近付ける。

- Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本機およびBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 病院内/電車内/航空機内/ガソ リンスタンドなど引火性ガスの発 生する場所
 - 自動ドアや火災報知機の近く
- 本機は、Bluetooth無線技術を使用 した通信時のセキュリティとして、 Bluetooth標準規格に準拠したセ キュリティ機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティが充分でない場合があります。 Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- Bluetooth通信時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機はすべてのBluetooth機器との Bluetooth接続を保証するものでは ありません。
 - 接続するBluetooth機器は、 Bluetooth SIGの定める Bluetooth標準規格に適合し、認 証を取得している必要があります。
 - 接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
 - ハンズフリー通話中、接続機器や 通信環境により、雑音が入ること があります。
- 接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

付属のACパワーアダプターについて

 この製品には、付属のACパワーアダ ブター(極性統一形ブラグ・JEITA規格)をご使用ください。上記以外の製品を使用すると、故障の原因になることがあります。



極性統一形プラグ

- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
- ACパワーアダプターをご使用時は、 以下の点にご注意ください。
 - ACパワーアダプターを棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に置かないでください。
 - 火災や感電の危険をさけるために、水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、 ACパワーアダプターの上に花瓶など、水の入ったものを置かないでください。
- 長い間使わないときは、ACパワーア ダブターをコンセントから抜いてくだ さい。コンセントから抜くときは、 コードを引っぱらずに必ずACパワー アダブター本体をつかんで抜いてくだ さい。

その他のご注意

- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所、直射日光の当たる場所や停車中の車内などには置かないでください。故障の原因となります。
- ストラップは、シュレッダーや機械装置のそばなど、引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
- 携帯電話でご使用の際、電波状況、場所の影響により、ご使用できない場合があります。
- 本機は、力を加えたり重さを加えたり したまま長時間放置すると、変形して しまうおそれがあります。保管すると きは、変形しないようにしてくださ い。
- 落としたりぶつけたりなどの強い ショックを与えないでください。
- 汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- ほかに疑問点や問題点がある場合は、 もう一度この取扱説明書をよく読んで から、ソニーの相談窓口(裏表紙)ま たはお買い上げ店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、再度の点検と、ホームページのサポート情報を確認してください。それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

共通

電源が入らない

- → 本機を充電する。
- → 充電中は電源を入れることができません。本機を充電スタンドからはずし、電源を入れる。

ペアリングできない

→ 本機とBluetooth機器をなるべく近付けてからペアリングを行う。

Bluetooth接続ができない

- → 本機の電源が入っているか確認する。
- → 相手側Bluetooth機器の電源が入っ ていてBluetooth機能が有効になっ ていることを確認する。
- → 本機に相手側Bluetooth機器との接続履歴が残っていない。ペアリングが完了したらすぐに、相手側 Bluetooth機器でBluetooth接続を行う。
- → 本機または相手側Bluetooth機器が スリープ状態になっている。
- → Bluetooth接続が切断されている。 もう一度Bluetooth接続を開始する。(音楽を聞く場合:21ページ参照、通話する場合:23ページ参照)

音がひずむ

→ 本機やBluetooth機器の周辺に 2.4 GHz帯の周波数を使用する無線 や電子レンジなどの機器がないか確 認する。

通信距離が短い(音声が途切 れる)

- → 無線LANやBluetooth機器、電子レンジを使用している場所など、電磁波を発生する機器がある場合は、その機器から離れて使用する。
- → 本機のアンテナ (28ページ参照) を 相手側Bluetooth機器の方向へ向 け、障害物で遮らないようにする。

本機を操作できない

→ 本機をリセットする(この操作をしても、ベアリング情報は削除されません)。クリップなどの細い棒を穴へ差し込み、ボタンの感触があるまで押す。



音楽を聞くとき

音が出ない

- → 本機と送信側Bluetooth機器の電源 が入っているか確認する。
- → 本機と送信側Bluetooth機器が、 A2DPでBluetooth接続されていない。 A2DPでBluetooth接続をする。 (21ページ参照)
- → 送信側Bluetooth機器で、音楽が再 生されているか確認する。
- → 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- → 接続した機器側で音量を調節する必要がある場合は、接続した機器で音量を上げる。
- → 本機と送信側Bluetooth機器を再度 ペアリングする。(16ページ参照)

音が小さい

- → 本機の音量を上げる。
- → 接続した機器側で音量を調節する必要がある場合は、接続した機器で音量を上げる。

音質が悪い

→ 本機と送信側Bluetooth機器が、 HSPでのBluetooth接続になっているときは、A2DPでのBluetooth接続に切り換える。

Bluetooth対応携帯電話から 本機に接続できない

→ お使いの携帯電話がSCMS-T方式の コンテンツ保護*に対応していないた め、接続に失敗している。 いったん電源を切り、本機の POWERボタンとジョグスイッチ (►■)を約7秒間押し続けて本機 のSCMS-T方式のコンテンツ保護を 無効にする。 * SCMS-T方式のコンテンツ保護とは、 Bluetooth無線技術におけるコンテンツ 保護方式の1つで、本機はこの方式で保 護された音楽を受信することができま す。

SCMS-T方式のコンテンツ保護に対応していない機器をお使いの場合は、上記の手順でSCMS-T方式のコンテンツ保護を無効にしておく必要があります。このとき、ランブ(青)が1回点滅します。 SCMS-T方式のコンテンツ保護を再度有効にするためには、もう一度本機のPOWERボタンとジョグスイッチ

(**▶**■) を約7秒間押し続けます。この とき、ランプ (青) が2回点滅します。

音楽再生中に音が途切れやすい

→ Bluetooth機器から送信している音楽のビットレート設定と、ご使用環境との組み合わせによって、本機の受信状態が不安定になっている場合があります。*1

いったん送信側Bluetooth機器から A2DPのBluetooth接続を切り、本 機の電源が入っている間にジョグス イッチ(▶■)を約7秒間押し続け て、本機で受信できるビットレート の設定を下げる。*2

*1ビットレートとは、1秒あたりのデータ伝送量を表す数値です。一般的に ビットレートが高いほど、音質が良く なります。

本機は、高いビットレートで音楽を受信 できますが、ご使用環境によっては音が 途切れやすい場合があります。

*2ビットレート設定の変更が完了すると、ランプ(青)が1回点滅します。 ご使用の環境によっては、上記の操作で音の途切れが改善されない場合もあります。設定をもとに戻すには、もう一度本機のジョグスイッチ (▶■)を対7秒間押し続けます。このときランブ(青)が2回点滅します。

通話するとき

通話相手の声が聞こえない

- → 本機とBluetooth対応携帯電話の電源が入っているか確認する。
- → 本機とBluetooth対応携帯電話が Bluetooth接続されていない。 HFP、もしくはHSPでBluetooth接 続をする。(23ページ参照)
- → Bluetooth対応携帯電話の音声設定 が、通話中に本機を使うようになっ ているか確認する。
- → 本機の音量が小さすぎないか確認する。
- → Bluetooth対応携帯電話で音量を調 節する必要がある場合は、音量を上 げる。
- → 本機で音楽を聞いているときは再生 を停止して、本機のマルチファンク ションボタンを押して着信に応答す る。

通話相手からの声が小さい

- → 本機の音量を上げる。
- → Bluetooth対応携帯電話で音量を調 節する必要がある場合は、音量を上 げる。

本機を初期化する

音量調節などを工場出荷時の設定 に戻し、すべてのペアリング情報 を削除します。

- 1 本機の電源が入っている状態で、POWERボタンを3秒以上押し続けて本機の電源を切る。
- 2 POWERボタンとマルチ ファンクションボタンを同時 に7秒以上押し続ける。

ランプ(青)とランプ(赤)が 同時に4回点滅し、本機が工場 出荷時の設定に戻ります。すべ てのペアリング情報が削除され ます。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではワイヤレスオーディオレシーバーの補修用性能部品 (製品の機能を維持する ために必要な部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては 修理可能の場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く ださい。

主な仕様

概要

通信方式

Bluetooth標準規格Ver. 2.0+EDR*1

出力

Bluetooth標準規格Power Class 2

最大通信距離

見通し距離約10 m*2

使用周波数帯域

2.4 GHz 帯(2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

変調方式

FHSS

対応Bluetoothプロファイル*3 A2DP (Advanced Audio

AZUP (Advanced Audio Distribution Profile) .
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) .
HFP (Hands-free Profile) .

HSP (Hands-free Profile)

対応コーデック*4 SBC*5、MP3

SBC*3、MP3

対応コンテンツ保護 SCMS-T方式

伝送帯域(A2DP)

20 - 20,000 Hz (44.1 kHzサンプ リング時)

付属品

ACパワーアダプター(1) 充電スタンド(1) ストラップ(1) クリップ(1) 取扱説明書(本書)(1) その他印刷物一式

推奨アクセサリー

ヘッドホン:MDR-EX90SL

- *1 Enhanced Data Rateの略
- *2 通信距離は目安です。周囲環境により 通信距離が変わる場合があります。
- *3 Bluetoothプロファイルとは、 Bluetooth機器の特性ごとに機能を標 準化したものです。
- *4 音声圧縮変換方式のこと
- *5 Subband Codecの略

ワイヤレスオーディオレシーバー

雷源

DC 3.7 V: 内蔵リチウムイオン充電 式雷池

最大外形寸法(突起部含まず)

約16.8 × 68.5 × 15.5 mm (幅/高さ/奥行き)

質量 (本体のみ、クリップ・ストラップ含まず)

約15 a

ヘッドホン出力

出力端子

ステレオミニジャック

最大出力

20 mW + 20 mW (16 Ω)

マイク部

型式

エル エレクトレットコンデンサー型

指向特性

全指向性

有効周波数帯域

100 - 4,000 Hz

許容動作温度

0~45 ℃

本機はFraunhofer IISおよび ThomsonのMPEG Layer-3オー ディオコーディング技術と特許に基づ く許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため 予告なく変更することがありますが、 ご了承ください。

ソニーの相談窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談につ いては、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

ホームページで調べるには

→ AV 関連商品・アクセサリー カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/av-acc) Bluetoothアクセサリー商品に関する最新サポート情報や、よくあるお問い 合わせとその回答をご案内しています。

電話・FAX でのお問い合わせは

- → ソニーの相談窓口へ(下記電話・FAX番号)
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。

セット本体に関するご質問時:

- 型名: DRC-BT15/DRC-BT15P
- 製造(シリアル)番号:本体裏側のラベルに記載
- ご相談内容:できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日

接続に関するご質問時

質問の内容によっては、本機に接続される機器についてご質問させていただく場 合があります。事前にわかる範囲でご確認いただき、お知らせください。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。http://www.sony.co.ip/support

フリーダイヤル・・・・・・・・0120-333-020 携帯電話·PHS·一部のIP電話·0466-31-2511

FAX (共通) 0120-333-389 ガイダンスが流れている間に 受付時間 月~余: 9:00~20:00 土・日・祝日: 9:00~17:00

フリーダイヤル・・・・・・・・・0120-222-330 | 携帯電話・PHS・一部のIP電話・0466-31-2531 | ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

左記番号へ接続後、最初の

[#1+[805]

を押してください。直接、

担当窓口へおつなぎします。